

Dim(unit側／回路番号) Ch(卓側／チャンネル番号)

Dim	Ch	Dim	Ch	Dim	Ch	Dim	Ch
①Light Blue	10	⑬W 中	15	⑳LED Foot (下) #R	25	㉔LED sus上 #B	37
②ADL 上	17	⑭Yellow	8	㉑LED Foot (下) #G	26	㉕LED sus上 Dim	38
③W	13	㉒CL 下	1	㉒LED Foot (下) #B	27	㉖LED sus上 ストロボ	39
④Red	6	⑯Dark Blue	11	㉓LED Foot (下) Dim	28	52/LED Foot (上) #R	40
⑤Back.Foot 上	21	⑰People	12	㉔LED Foot (下)ストロボ	29	53/LED Foot (上) #G	41
⑥Dr TOP	5	⑱目つぶし	24	㉕LED sus下 #R	30	54/LED Foot (上) #B	42
⑦SS 上	23	㉑Back.Foot 下	20	㉖LED sus下 #G	31	55/LED Foot (上) Dim	43
⑧Vo TOP	4	㉒Back.Top (センター#W)	14	㉗LED sus下 #B	32	59/LED Foot (上)ストロボ	44
⑨Green	9	㉓CL 中	2	㉘LED sus下 Dim	33		45
⑩ADL 下	16	㉔CL 上	3	㉙LED sus下 ストロボ	34		46
⑪AC 下	18	㉕AC 上	19	㉚LED sus上 #R	35		47
⑫Amber	7	㉖SS 下	22	㉛LED sus上 #G	36		48